

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI HỮU TUYẾN PANASONIC KX-T2371

1) Lưu số vào phonebook

- Nhấc tay nghe, nhấn phím “**Program**” .
- Nhập số điện thoại vào, nhấn phím “**Program**” .
- Nhấn phím nhớ từ 0 -> 9, gác tay nghe xuống .

2) Lưu số vào phím quay nhanh

- Nhấc tay nghe, nhấn phím “**Program**” .
- Nhập số điện thoại vào, nhấn phím “**Program**” .
- Nhấn phím nhớ “**M1**”, “**M2**” hoặc “**M3**”, gác tay nghe xuống .

3) Lưu số đã gọi vào bộ nhớ

- Nhấc tay nghe, trong lúc đang đàm thoại nhấn phím “**Program**” 2 lần.
- Nhấn phím nhớ 0->9 hoặc “**M1**”, “**M2**”, “**M3**” . Gác tay nghe xuống .

4) Quay số trong bộ nhớ

- Nhấc tay nghe, nhấn phím “ **Auto** “ nhấn phím nhớ từ 0 ->9

5) Quay số bằng phím quay nhanh

- Nhấc tay nghe, nhấn phím nhớ “**M1**”, “**M2**” hoặc “**M3**” .