

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI HỮU TUYẾN PANASONIC KX-T2373

1. Chọn chế độ TONE/ PULSE (Bình thường thì không phải vào lệnh này)

- Không nhấn tổ hợp, không nhấn phím “SP-Phone”
- Nhấn nút “PROGRAM”
- Nhấn nút “MUTE”
- Nhấn phím số “3”
- Nếu chọn “TONE” nhấn phím số “1”
- Nếu chọn “PULSE” nhấn số “2”
- Nhấn “PROGRAM” để xác nhận cài đặt

2. Cách ghi số điện thoại và bộ nhớ nhanh (Có 20 bộ nhớ)

Cách thứ nhất:

- Không nhấn tổ hợp, không nhấn phím “SP-Phone”
- Nhấn nút “PROGRAM”
- Quay số điện thoại cần lưu
- Nhấn phím nhớ nhanh (là các phím hình ô vuông trừ hai nút “AUTO/ LOWER” và nút “EMERGENCY”) bạn sẽ nghe thấy tiếng bip xác nhận cài đặt

Cách thứ hai:

- Không nhấn tổ hợp, không nhấn phím “SP-Phone”
- Nhấn nút “PROGRAM”
- Quay số điện thoại cần lưu
- Nhấn phím “AUTO/ LOWER” và nút “EMERGENCY”
- Bạn sẽ nghe tiếng bip xác nhận cài đặt

3. Cách gọi điện thoại lưu trong bộ nhớ nhanh (Bằng những nút hình ô vuông)

Cách thứ nhất:

- Nhắc tổ hợp, hoặc nhấn phím “SP-Phone”
- Nhấn nút hình ô vuông đã lưu số điện thoại

Cách thứ hai:

- Nhắc tổ hợp hoặc nhấn phím “SP-Phone”
- Nhấn phím “AUTO/ LOWER”
- Nhấn phím nhớ nhanh (là các phím hình ô vuông trừ hai nút “AUTO/ LOWER” và nút “EMERGENCY”)

4. Cách lưu số điện thoại vào bộ nhớ trực tiếp

- Không nhấn tổ hợp, không nhấn phím “SP-Phone”
- Nhấn nút “PROGRAM”
- Nhấn số điện thoại cần nhớ

- Nhấn phím “**AUTO/ LOWER**”
- Nhấn các phím nhớ trên bàn phím (từ 0 đến 9)
- Bạn sẽ nghe thấy tiếng bip xác nhận cài đặt

5. Cách gọi điện từ các phím nhớ lưu trong bộ nhớ trực tiếp

- Nhắc tổ hợp, hoặc nhấn phím “**SP-Phone**”
- Nhấn nút “**AUTO/ LOWER**”
- Nhấn vị trí số điện thoại đã lưu từ 0 đến 9, máy sẽ tự động quay số mà bạn đã lưu

6. Khóa tất cả các cuộc gọi ra ngoài

- Không nhắc tổ hợp, không nhấn phím “**SP-Phone**”
- Nhấn nút “**DIAL LOCK**”
- Nhập mã PIN vào (mã PIN do nhà sản xuất cài đặt là số 1111)
- Nhấn “**PROGRAM**” để xác nhận cài đặt

7. Cách mở khoá tất cả các cuộc gọi ra ngoài

- Không nhắc tổ hợp, không nhấn phím “**SP-Phone**”
- Nhấn nút “**DIAL LOCK**”
- Nhập mã PIN vào (mã PIN do nhà sản xuất cài đặt là số 1111)
- Nhấn “**PROGRAM**” để xác nhận cài đặt
- Bạn sẽ nghe tiếng “bip” xác nhận việc mở khoá đã hoàn thành

8. Cách khoá các cuộc gọi liên tỉnh, di động, quốc tế

- Không nhắc tổ hợp , không nhấn phím “**SP-Phone**”
- Nhấn nút “**PROGRAM**”
- Nhấn phím “**MUTE**”
- Nhấn phím số “**1**”
- Nhấn phím số “**0**” (Đây là các số đầu tiên trong dãy số di động, số gọi ngoại tỉnh)
- Nhấn “**PROGRAM**” để xác nhận cài đặt

9. Cách mở khoá gọi di động, ngoại tỉnh

- Không nhắc tổ hợp, không nhấn phím “**SP-Phone**”
- Nhấn nút “**PROGRAM**” đèn “**MUTE**” sẽ nhấp sáng
- Nhấn phím “**MUTE**”
- Nhấn phím số “**1**”
- Nhấn phím số [*] (phím này là phím ngay bên trái số 0 trên bàn phím)
- Nhấn “**PROGRAM**” để xác nhận cài đặt

Lưu ý:

- Quý khách hàng sử dụng máy cẩn thận, trong trường hợp đổi mã PIN của máy thì vui lòng ghi lại mã PIN
- Công ty không bảo hành trong trường hợp khách hàng thay đổi và không nhớ mã PIN