

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI HỮU TUYẾN PANASONIC KX-T2375

Khi cài đặt máy phải ở trạng thái chờ cuộc gọi đến.

1) Chọn cách quay số Tone/Pulse.

- Nhấn nút “**Program**”, màn hình hiện “-----”.
- Nhấn nút “**Mute**”, màn hình hiện “**F -**”.
- Nhấn phím số “**3**”, màn hình hiện “**F3 ton**”.
- Nhấn phím số “**1**” để chọn cách quay Tone hoặc phím số “**2**” để chọn cách quay Pulse.
- Nhấn nút “**Program**” để lưu phần vừa cài đặt.

2) Cách chỉnh sửa giờ.

- Nhấn nút “**Program**”, màn hình hiện “-----”.
- Nhấn nút “**Mute**”, màn hình hiện “**F -**”.
- Nhấn phím số “**6**”, màn hình hiện “**12-00**”.
- Nhập giờ vào. Nhấn nút “**#**” để chọn AM, PM.
- Nhấn nút “**Program**” để lưu phần vừa cài đặt.

3) Điều chỉnh độ đậm nhạt của màn hình.

- Nhấn nút “**Program**”, màn hình hiện “-----”.
- Nhấn nút “**Mute**”, màn hình hiện “**F -**”.
- Nhấn phím số “**7**”, màn hình hiện “**F7 3**”.
- Nhấn từ “**1**” đến “**4**” để chỉnh độ đậm nhạt của màn hình.
- Nhấn nút “**Program**” để lưu phần cài đặt.

4) Lưu số điện thoại vào bộ nhớ.

a) Bộ nhớ thường (10 số)

- Nhấn nút “**Program**”. Nhập số điện thoại cần lưu vào.
- Nhấn nút “**Auto/Lower**”. Nhấn một vị trí nhớ từ 0 đến 9.

b) Bộ nhớ nhanh (20 số).

- Nhấn nút “**Program**”. Nhập số điện thoại cần lưu vào.
- Nhấn một nút nhớ trên mặt máy (lưu 10 số trên) hoặc nhấn nút “**Auto/Lower**”, rồi nhấn một nút nhớ trên mặt máy (lưu 10 số dưới).

5) Xoá số điện thoại trong bộ nhớ.

a) Bộ nhớ thường.

- Nhấn nút “**Program**”.
- Nhấn nút “**Auto/Lower**”. Nhấn một vị trí nhớ từ 0 đến 9.

b) Bộ nhớ nhanh.

- Nhấn nút “**Program**”.
- Nhấn nút nhớ cần xoá đối với 10 số trên.
- Nhấn nút “**Auto/Lower**” Nhấn nút nhớ cần xoá đối với 10 số dưới.

6) Gọi từ số điện thoại đã lưu trong bộ nhớ.

a) Bộ nhớ thường.

- Nhấc tay nghe hoặc nhấn nút “Sp-Phone”.
- Nhấn nút “Auto/Lower”. Nhấn vị trí nhớ số điện thoại cần gọi.

b) Bộ nhớ nhanh

- Nhấc tay nghe hoặc nhấn nút “Sp-Phone”.
- Nhấn nút nhớ số điện thoại cần gọi đối với 10 số nhớ nhanh ở trên.
- Nhấn nút “Auto/Lower”, rồi nhấn nút nhớ số điện thoại cần gọi đối với 10 số nhớ nhanh ở dưới.

7) Cách đổi mã pin.

- Nhấn nút “Program”, màn hình hiện “----”.
- Nhấn nút “Mute”, màn hình hiện “F - ”.
- Nhấn phím số “5”, màn hình hiện “F5 ----”.
- Nhập mã pin cũ vào (nếu chưa đổi mã pin thì nhập “1111”).
- Nhấn nút “Program”, màn hình hiện “F5 ----”.
- Nhập mã pin mới (4 số).
- Nhấn nút “Program” để lưu phần cài đặt.

8) Cách khóa bàn phím.

- Nhấn nút “Dial lock”.
- Nhập mã pin vào (nếu chưa đổi mã pin thì nhập vào 1111).
- Nhấn nút “Program” để lưu phần cài đặt.

9) Cách mở khóa bàn phím.

- Nếu máy bị khóa bàn phím, thao tác các bước sau để mở khóa bàn phím.
- Nhấn nút “Dial lock”.
- Nhập mã pin vào (mã pin mặc định của nhà sản xuất là 1111).
- Nhấn nút “Program” để lưu phần cài đặt.

10) Cách khóa cuộc gọi di động, liên tỉnh, quốc tế (khóa số 0).

- Nhấn nút “Program”. Nhấn nút “Mute”.
- Nhấn phím số “1”.
- Nhập mã pin vào (nếu chưa đổi mã pin nhà sản xuất thì không cần thao tác bước này).
- Nhấn nút “Program” (nếu chưa đổi mã pin nhà sản xuất thì không cần thao tác bước này).
- Nhấn nút “Pause” rồi nhấn phím số “0”.
- Nhấn nút “Program” để lưu phần cài đặt.

11) Cách mở khóa cuộc gọi di động, liên tỉnh, quốc tế (khóa số 0).

- Nhấn nút “Program”. Nhấn nút “Mute”.
- Nhấn phím số “1”.
- Nhập mã pin vào (nếu chưa đổi mã pin nhà sản xuất thì không cần thao tác bước này).
- Nhấn nút “Program” (nếu chưa đổi mã pin nhà sản xuất thì không cần thao tác bước này).
- Nhấn phím “*”.
- Nhấn nút “Program” để lưu phần cài đặt.