

## **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KX-TS600**

### **I. Cài đặt ngày giờ:**

- Nhấn phím “FUNCTION”
- Dùng mũi tên lên xuống ▲ ▼ dịch chuyển đến “Set Clock”
- Nhấn phím “OK” (2 lần)
- Bạn vào năm (hai số cuối của năm. Ví dụ: 06)
- Nhấn phím “OK”
- Bạn vào giờ và phút
- Nhấn phím “OK”
- Bạn muốn chọn chế độ “AM”, “PM” or 24h thì bạn nhấn phím “#”
- Nhấn phím “OK”
- Bạn vào ngày tháng
- Nhấn phím “OK” để xác nhận

### **II. Lựa chọn kiểu quay số (TONE/ PULSE):**

- Nhấn phím “FUNCTION”
- Dùng mũi tên lên xuống ▲ ▼ dịch chuyển đến “PROGRAM”
- Nhấn phím “OK”
- Dùng mũi tên lên xuống ▲ ▼ dịch chuyển đến “SET DIAL MODE”
- Nhấn phím “OK”
- Bạn dùng mũi tên lên xuống dịch chuyển chế độ “TONE/ PULSE”

- **Chú ý:** Với hệ thống tổng đài bưu điện hiện nay bạn nên chọn chế độ “TONE”

### **III. Điều chỉnh độ sáng tối của màn hình**

- Nhấn phím “FUNCTION”
- Dùng mũi tên lên xuống ▲ ▼ dịch chuyển đến “PROGRAM”
- Nhấn phím “OK”
- Dịch chuyển mũi tên lên xuống ▲ ▼ đến “LCD CONTRAST”
- Nhấn phím “OK”
- Dùng mũi tên lên xuống ▲ ▼ để điều chỉnh độ sáng tối theo sở thích của bạn
- Nhấn phím “OK” để xác nhận

### **IV. Hiển thị thời gian cuộc gọi đến**

(Dành cho thuê bao có đăng ký hiển thị số gọi đến)

- Nhấn phím “FUNCTION”
- Dùng mũi tên lên xuống ▲ ▼ dịch chuyển đến “PROGRAM”
- Nhấn phím “OK”
- Dùng mũi tên lên xuống ▲ ▼ dịch chuyển đến “TIME AD JUSTMENT”
- Nhấn phím “OK”
- Dịch chuyển đến “ON”. Nhấn phím “OK” để xác nhận

### **V. Điều chỉnh nhạc chờ**

- Nhấn phím “FUNCTION”
- Dùng mũi tên lên xuống ▲ ▼ dịch chuyển đến “PROGRAM”
- Nhấn phím “OK”
- Dùng mũi tên lên xuống ▲ ▼ dịch chuyển đến “SET HOLD MUSIC”
- Nhấn phím “OK”
- Dịch chuyển đến “ON”. Nhấn phím “OK” để xác nhận

## **VI. Điều chỉnh âm lượng**

### **1. Điều chỉnh âm lượng chuông:**

- Bạn nhìn sang bên phía sườn phải của máy có phím điều chỉnh âm lượng chuông, có 3 mức điều chỉnh âm lượng là: “OFF- LOW- HIGH”

### **2. Điều chỉnh âm lượng của cuộc thoại:**

- Khi bạn dùng tổ hợp: Trong quá trình đàm thoại bạn điều chỉnh âm lượng bằng mũi tên lên xuống ▲ ▼ (có 4 mức âm lượng để bạn lựa chọn)
- Khi bạn dùng SP-PHONE: Trong quá trình đàm thoại, bạn cũng điều chỉnh âm lượng bằng mũi tên lên xuống (có 8 mức âm lượng)

## **VII. Kiểm tra cuộc gọi đi**

- Nhấn phím “REDIAL”
- Dùng mũi tên lên xuống ▲ ▼ để kiểm tra số gọi đi
- Sử dụng số gọi đi (Có 2 cách)
  - Thứ 1: Nhắc tổ hợp lên máy sẽ tự động quay số để liên lạc
  - Thứ 2: Nhấn phím SP-PHONE
- Xoá số gọi đi: Khi bạn kiểm tra số gọi đi, bạn muốn xoá số gọi đi, bạn nhấn phím “ERASE”

## **VIII. Kiểm tra cuộc gọi đến**

- Bạn sử dụng mũi tên lên xuống ▲ ▼ để kiểm tra các số gọi đến
- Sử dụng lại số gọi đến và xoá số gọi đến như phần trên

## **IX. Nhớ số điện thoại và tên vào bộ nhớ**

- Nhấn phím “FUNCTION”
- Dịch chuyển đến “SAVE PHONEBOOK”
- Nhấn phím “OK”
- Vào tên người
- Nhấn phím “OK”
- Vào số điện thoại ( Tương ứng với tên người đó)
- Nhấn phím “OK” để xác nhận

### **1. Xoá số điện thoại và tên người trong danh bạ:**

- Bạn nhấn mũi tên sang phải( có hình danh bạ điện thoại)
- Dùng mũi tên lên xuống để dịch chuyển đến số điện thoại và tên người cần xoá
- Nhấn phím “ERASE”
- Nhấn phím “OK” để xoá, nếu không muốn xoá bạn nhấn mũi tên lên trên

### **2. Sửa số điện thoại và tên người trong danh bạ:**

- Bạn dùng mũi tên sang phải( có hình danh bạ điện thoại)
- Dùng mũi tên lên xuống để dịch chuyển đến số điện thoại và tên người cần sửa
- Nhấn phím “FUNCTION/ EDIT”
- Bạn sửa xong tên sau đó nhấn “OK”, tiếp tục sửa số điện thoại sau đó nhấn phím “OK” để xác nhận

### **3. Bạn có 3 phím nhớ nhanh M1, M2, M3:**

- Bạn nhấn phím “FUNCTION”
- Dùng mũi tên lên xuống ▲ ▼ dịch chuyển đến “SAVE” M1, M2, M3
- Nhấn phím “OK”
- Vào tên người, sau đó nhấn phím “OK”
- Vào số điện thoại sau đó nhấn M1, M2, M3 với mỗi số điện thoại tương đương

#### **X. Chức năng khoá phím**

- Nhấn phím có hình chìa khoá
- Vào Password ( Password của nhà máy là 1111)
- Bạn nhấn phím “OK” để xác nhận

##### **1. Thay đổi Password**

- Nhấn phím “FUNCTION”
- Dùng mũi tên lên xuống ▼ ▲ dịch chuyển đến “PROGRAM”
- Nhấn phím “OK”
- Dịch chuyển đến “CHANGE PASSWORD”
- Nhấn phím “OK”
- Bạn vào Password cũ của nhà máy là 1111
- Nhấn phím “OK”
- Bạn vào Password mới gồm 4 số
- Nhấn phím “OK” để xác nhận

##### **2. Mở khoá bàn phím:**

- Khi đang khoá bàn phím bạn muốn mở chức năng khoá bàn phím
- Nhấn phím có hình chìa khoá
- Vào Password
- Nhấn phím “OK” để mở khoá

#### **XI. Khoá di động hoặc ngoại tỉnh**

- Bạn nhấn phím “FUNCTION”
- Dịch chuyển đến “PROGRAM”
- Nhấn phím “OK”, dịch chuyển đến “CALL RESTRICT”
- Nhấn phím “OK”
- Nếu bạn thay đổi Password thì bạn phải vào Password mới nhé ( Nếu là Password của nhà máy thì màn hình sẽ hiển thị “RESTRICT NO”)
- Vào đầu cần khoá. Ví dụ: bạn muốn khoá di động và ngoại tỉnh thì bạn vào số “0”
- Nhấn phím “OK” để xác nhận

#### **XII. Mở khoá di động và ngoại tỉnh**

- Bạn nhấn phím “FUNCTION”
- Dịch chuyển đến “PROGRAM”
- Nhấn phím “OK”, dịch chuyển đến “CALL RESTRICT”
- Nhấn phím “OK”
- Nếu bạn thay đổi Password thì bạn phải vào Password mới nhé ( Nếu là Password của nhà máy thì màn hình sẽ hiển thị “RESTRICT NO”)
- Bạn dùng phím “ERASE” để xoá số đang cấm ( Ví dụ: như bạn đang khoá số “0” đầu tiên thì bạn xoá số “0” đi)