

## **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KX-TSC11**

**Chú ý:** Lắp 3 viên Pin AA trước khi sử dụng. Trong quá trình sử dụng, nếu hết Pin thì phải thay Pin trong vòng 30 giây để đảm bảo không mất dữ liệu (Pin không kèm theo máy)

### **1. Chọn chế độ TONE/ PULSE** ( Bình thường thì không phải vào lệnh này)

- Không nhắc tổ hợp
- Nhấn nút “**FUNCTION/ EXIT**”
- Dùng mũi tên dịch chuyển đến mục “**SET DIAL MODE**”
- Nhấn phím “**ENTER**”
- Dùng mũi tên chọn “**TONE**” hoặc “**PULSE**”
- Nhấn phím “**ENTER**” xác nhận cài đặt

### **2. Cài đặt ngày giờ cho máy**

- Không nhắc tổ hợp
- Nhấn nút “**FUNCTION/ EXIT**”
- Dùng mũi tên dịch chuyển đến mục “**SET CLOCK**”
- Nhấn phím “**ENTER**”
- Vào năm 04. Nhấn phím “**ENTER**”
- Vào giờ và phút, ví dụ: 0930 là 9 giờ 30 phút
- Nhấn phím “**ENTER**”. Nhấn phím [#] để chọn “**AM**”, “**PM**”
- Nhấn phím “**ENTER**”. Màn hình hiển thị “**ENTER DAY/ MONTH**”
- Sử dụng bàn phím vào 0712 (ngày 7 tháng 12)
- Nhấn phím “**ENTER**” xác nhận cài đặt

### **3. Cài đặt độ tương phản của màn hình**

- Không nhắc tổ hợp
- Nhấn nút “**FUNCTION/ EXIT**”
- Dùng mũi tên dịch chuyển “**LCD CONTRAST**”
- Nhấn phím “**ENTER**”
- Dùng mũi tên để chọn độ tương phản phù hợp
- Nhấn “**FUNCTION/ EXIT**” để xác nhận cài đặt

### **4. Cách ghi số điện thoại và bộ nhớ nhanh** (Có 50 bộ nhớ)

**Bộ nhớ của máy này rất đầy đủ cả tên người và số máy:**

- Không nhắc tổ hợp
- Nhấn nút “**FUNCTION**” màn hình hiển thị “**SAVE PHONEBOOK**”
- Nhấn phím “**ENTER**”
- Sử dụng bàn phím vào tên. Ví dụ: vào là “**TONG DAI**”
- Nhấn phím “**ENTER**”
- Quay số điện thoại cần lưu. Ví dụ: 1080

- Nhấn phím “ENTER”
- Nhấn “FUNCTION/ EXIT” để xác nhận cài đặt

## **5. Cách gọi điện thoại lưu trong bộ nhớ nhanh ( Bằng những nút hình ô vuông)**

### **Cách thứ nhất:**

- Không nhắc tổ hợp
- Nhấn phím mũi tên ngang ▶ ◀ Màn hình hiển thị “PHONEBOOK LIST”
- Nhấn mũi tên xuống ▲ ▼ để tìm tên người cần gọi
- Nhắc tổ hợp lên, máy sẽ gọi tên người đó

## **6. Khoá tất cả các cuộc gọi ra ngoài**

- Không nhắc tổ hợp
- Nhấn nút “DIAL LOCK”. Màn hình hiển thị “ENTER PASSWORD”
- Nhập mã Pin vào ( Mã Pin do nhà sản xuất cài đặt là số 1111)
- Nhấn “ENTER” lần nữa

## **7. Cách mở khoá tất cả các cuộc gọi ra ngoài**

- Không nhắc tổ hợp
- Nhấn nút “DIAL LOCK”. Màn hình hiển thị “ENTER PASSWORD”
- Nhập mã Pin vào (Mã Pin do nhà sản xuất cài đặt là số 1111)
- Nhấn “ENTER” lần nữa . Thế là mở khoá

## **8. Cách khoá tất cả các cuộc gọi liên tỉnh, di động, quốc tế**

- Không nhắc tổ hợp
- Nhấn phím mũi tên xuống ▲ ▼ để vào mục “CALL RESTRICT”
- Nhấn phím số “0” ( đây là các số đầu tiên trong dãy số di động, số gọi ngoại tỉnh)
- Nhấn “ENTER” lần nữa
- Nhấn “FUNCTION/ EXIT” để xác nhận cài đặt
- Lúc này rất yên tâm bởi máy vẫn có thể gọi nội hạt nhưng không thể gọi di động và ngoại tỉnh

## **9. Cách mở khoá gọi di động, ngoại tỉnh**

- Không nhắc tổ hợp
- Nhấn mũi tên xuống ▲ ▼ để vào mục “CALL RESTRICT”
- Nhấn phím “ENTER”. Màn hình hiển thị “RESTRICT NO”
- Nhấn phím “CLEAR” để xoá số cài đặt
- Nhấn “ENTER” lần nữa
- Nhấn “FUNCTION/ EXIT” để xác nhận cài đặt

### **• Lưu ý:**

- Quý khách hàng sử dụng máy cẩn thận, trong trường hợp đổi mã Pin của máy thì vui lòng ghi lại mã Pin
- Công ty không bảo hành trong trường hợp khách hàng thay đổi và không nhớ mã Pin

## **10. Hiện số gọi đến**

**Dịch vụ này phải đăng ký với bưu điện. Phí mỗi tháng là 10.000 VNĐ**

- Khi bạn đi làm về nhìn lên màn hình thấy 10 cuộc gọi nhớ
- Không nhắc tổ hợp. Nhấn phím mũi tên xuống ▲ ▼ để xem ai đã gọi cho mình
- Thấy số máy của người quen thì chỉ việc nâng tổ hợp lên, nhẹ nhàng áp vào tai thì máy sẽ gọi ngay số ĐT đó