

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI VÔ TUYẾN PANASONIC KX-TC 2101.

- ❖ Sạc pin 9 tiếng trước khi sử dụng.
- ❖ Đặt máy xa các thiết bị như: ti vi, radio, máy vi tính.
- ❖ Trong khi thực hiện các cài đặt cho máy điện thoại, máy phải ở trạng thái chờ.

1) Máy mẹ tìm máy con :

- Nhấn phím “**Handset Locator**” trên máy mẹ .
- Máy con sẽ reo chuông .
- Kết thúc việc tìm máy con , nhấn phím “**Handset Locator**” hoặc nhấn phím “**Talk**” 2 lần .

2) Điều chỉnh âm lượng của chuông.

Nhấn phím “**Ringer**” trên máy con để chọn âm lượng của chuông (tắt/nhỏ/lớn).

3) Điều chỉnh âm lượng thoại.

Khi đang nói chuyện nhấn phím “**Loud**” để chọn âm lượng thích hợp.

4) Cách thực hiện cuộc gọi.

Nhấn phím “**Talk**” trên máy con rồi quay số cần gọi.

5) Cách nhận cuộc gọi.

- Nếu máy con ở ngoài máy mẹ, nhấn phím “**Talk**” để trả lời cuộc gọi.
- Nếu máy con nằm trên máy mẹ, ta chỉ cần nhắc máy con ra khỏi máy mẹ để trả lời cuộc gọi.
- Khi đang thoại nếu nghe không rõ thì nhấn phím “**CH**” đến khi nghe rõ.

6) Cách kết thúc cuộc gọi.

Nhấn phím “**Talk**” trên máy con hoặc gác máy con lên máy mẹ

7) Lưu số điện thoại vào phím Direct.

- Nhấn phím “**Program**”.
- Nhấn phím “**Direct**”.
- Nhấn số điện thoại cần lưu.
- Nhấn phím “**Direct**”.

8) Lưu số điện thoại vào bộ nhớ (10 bộ nhớ).

- Nhấn phím “**Program**”.
- Nhấn số điện thoại cần lưu.
- Nhấn phím “**Auto**”.
- Nhấn một trong 10 vị trí nhớ (từ 0 đến 9).

9) Cách gọi số điện thoại đã lưu trong phím Direct.

Nhấn phím “**Talk**”. Nhấn phím “**Direct**”.

10) Cách gọi số điện thoại đã lưu trong bộ nhớ.

- Nhấn phím “**Talk**”. Nhấn phím “**Auto**”.
- Nhấn vị trí số điện thoại đã lưu trong bộ nhớ (một số từ 0 đến 9)

11) Gọi lại số điện thoại vừa gọi.

Nhấn phím “**Talk**”. Nhấn phím “**Redial**”.