



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI VÔ TUYẾN HIỂN THỊ SỐ GỌI ĐẾN (FSK/DTMF) PANASONIC KX-TG7120CX

- Sạc pin 7 tiếng trước khi dùng.
- Cự ly: 40m – 50m.
- Trong khi cài đặt các chương trình, điện thoại phải mở nguồn (Power on) và máy con phải ở trạng thái chờ.
- Mở rộng thêm được: 5 máy con KX-TGA711
- Các máy con có thể liên lạc nội bộ được với nhau.
- Máy điện thoại có tính năng ghi âm lời nhắn vắng nhà








*** Cách thực hiện cuộc gọi :**

- Nhấc tay nghe lên, quay số cần gọi .
- Nhấn phím “” để thực hiện cuộc gọi, khi bên kia nhấc máy thì hai bên nói chuyện.
- Khi kết thúc đàm thoại thì nhấn phím “” để tắt máy .

1) Mở/tắt nguồn










Nhấn và giữ “” đến khi nghe một tiếng Tit.

2) Cài đặt ngày, giờ





- Nhấn phím MENU (phím trên cùng ở giữa).
- Nhấn phím “” hoặc “” để chọn mục “HANDSET SETUP”.
- Nhấn phím “OK”
- Nhấn phím “” hoặc “” để chọn “TIME SETTING”.
- Nhấn phím “OK”
- Nhấn phím “” hoặc “” để chọn “SET DATE & TIME”.
- Nhấn phím “OK”
- Nhập ngày (Từ 01-31), Tháng (Từ 01-12), Năm (2 số cuối của năm) .
- Nhập giờ (1-24 hoặc 1-12 sau đó phải nhấn phím “*” chọn chế độ AM hoặc PM), phút (00 – 60)
- Nhấn phím “OK”
- Nhấn phím “” để thoát khỏi chương trình cài đặt.

3) Chỉnh âm lượng chuông

a. Âm lượng chuông cho máy con.

- Nhấn phím trên cùng bên phải.
- Nhấn phím “” hoặc “” để chọn mục “HANDSET SETUP”.
- Nhấn phím “OK”
- Nhấn phím “” hoặc “” để chọn mục “RINGER SETUP”.
- Nhấn phím “OK”
- Nhấn phím “” hoặc “” để chọn mục “RINGER VOLUME”.
- Nhấn phím “OK”
- Nhấn phím “” hoặc “” để chọn âm lượng chuông mong muốn .
- Nhấn phím “OK”
- Nhấn phím “” để thoát khỏi chương trình cài đặt.

b. Âm lượng chuông cho máy mẹ

- Nhấn phím trên cùng bên phải.
- Nhấn phím “” hoặc “” để chọn mục “BASE UNIT SETUP”.
- Nhấn phím “OK”
- Nhấn phím “” hoặc “” để chọn mục “RINGER VOLUME”.
- Nhấn phím “OK”

- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục mức chuông mong muốn.
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "☒" để thoát khỏi chương trình cài đặt.

5) Cài đặt hiển thị màn hình

- Nhấn phím trên cùng bên phải .
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "HANDSET SETUP".
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "DISPLAY SETUP".
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "STANDBY DISPLAY".
- Nhấn phím "OK"
- Chọn hiển thị
Handset number:Số thứ tự máy con
Off: Hiển thị ngày, giờ
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "☒" để thoát khỏi chương trình cài đặt.

6) Tắt, mở âm thanh bàn phím khi nhấn phím

- Nhấn phím trên cùng bên phải .
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "HANDSET SETUP".
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "OTHER OPTIONS".
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "KEYTONES".
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" chọn "ON" hay "OFF".
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "☒" để thoát khỏi chương trình cài đặt.

7) Lưu số điện thoại vào bộ nhớ (50 bộ nhớ)

- Nhấn phím trên cùng bên trái, sau đó nhấn phím "OK" .
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "NEW ENTRY".
- Nhấn phím "OK", nhập tên vào (bằng các phím số tương ứng với các kí tự ghi trên phím số, tối đa 16 kí tự), nhấn phím "OK".
- Nhập số điện thoại vào (bằng các phím số tương ứng, tối đa 24 số)
- Nhấn phím "OK".
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "SAVE".
- Nhấn phím "OK".
- Nhấn phím "☒" để thoát khỏi chương trình cài đặt.

* Xem số điện thoại đã lưu trong bộ nhớ

- Nhấn phím trên cùng bên trái
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để xem số điện thoại .

* Gọi số điện thoại đã lưu trong bộ nhớ

- Nhấn phím trên cùng bên trái
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn số điện thoại cần gọi .
- Nhấn phím "☒" .
- Nhấn phím "☒" để kết thúc cuộc gọi.

8) Sửa số điện thoại đã lưu trong bộ nhớ

- Nhấn phím trên cùng bên trái
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn số điện thoại cần chỉnh sửa.
- Nhấn phím "OK" .
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "EDIT".
- Nhấn phím "OK"
- Chỉnh sửa tên nếu cần thiết, nhấn phím OK .
- Chỉnh sửa số điện thoại, nhấn phím OK .

- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "SAVE".
- Nhấn phím "OK".
- Nhấn phím "☒" để thoát khỏi chương trình cài đặt.

9) Xóa số điện thoại đã lưu trong bộ nhớ

* Xóa 1 số

- Nhấn phím trên cùng bên trái, sau đó nhấn phím "OK".
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "ERASE".
- Nhấn phím "OK".
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn "YES".
- Nhấn phím "OK".
- Nhấn phím "☒" để thoát khỏi chương trình cài đặt.

* Xóa tất cả

- Nhấn phím trên cùng bên trái, sau đó nhấn phím "OK".
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "ERASE ALL".
- Nhấn phím "OK".
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn "YES".
- Nhấn phím "OK".
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn "YES" 1 lần nữa.
- Nhấn phím "OK".
- Nhấn phím "☒" để thoát khỏi chương trình cài đặt.

10) Copy bộ nhớ phone book.

Bạn có thể copy số điện thoại từ tay con này sang tay con khác.

- Nhấn phím trên cùng bên trái màn hình.
- Nhấn phím "OK".
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn số điện thoại cần copy
- Nhấn phím "OK".
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn "copy".
- Nhấn phím "OK".

* Muốn copy tất cả

- Nhấn phím trên cùng bên trái.
- nhấn phím "OK".
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn "copy all".
- nhấn phím "OK".
- Nhấn phím "☒" để thoát khỏi chương trình cài đặt.-

11) Gọi lại từ danh sách số điện thoại đã gọi đi (lưu được 10 số đã gọi)

a) Gọi lại số điện thoại đã gọi đi gần nhất

- Nhấn phím "●", rồi nhấn phím "↶".
- Hoặc : Nhấn phím "↶" rồi nhấn phím "●".
- Nhấn phím "☒" để kết thúc cuộc gọi.

b) Gọi lại từ danh sách số điện thoại đã gọi đi

- Nhấn phím "●". Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để dò tìm số điện thoại đã gọi.
- Nhấn phím "↶".
- Nhấn phím "☒" để kết thúc cuộc gọi.

12) Tìm và gọi lại số điện thoại gọi đến (lưu được tối đa 50 số)

Phải đăng ký dịch vụ hiển thị số gọi đến từ bưu điện.

- Nhấn phím MENU trên cùng ở giữa.
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "CALLER LIST".
- Nhấn phím "OK".
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để tìm số điện thoại muốn gọi.
- Nhấn phím "↶".

13) Lưu số điện thoại gọi đến vào bộ nhớ

- Nhấn phím MENU trên cùng ở giữa

- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "CALLER LIST".
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để tìm số điện thoại muốn lưu .
- Nhấn phím "OK"
- Nếu muốn lưu thêm số khác thì tiếp tục thực hiện lại từ bước 4 .
- Nhấn phím "☒" để thoát khỏi chương trình cài đặt.

14) Xóa số điện thoại gọi đến

- Nhấn phím MENU trên cùng ở giữa
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "CALLER LIST".
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để tìm số điện thoại muốn Xóa .
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "ERASE" (nếu muốn xóa tất cả thì chọn mục "ERASE ALL").
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "YES"
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "☒" để thoát khỏi chương trình cài đặt.

15) Cách giới hạn cuộc gọi

Bạn có thể cài đặt được 6 số bị cấm gọi .(Khi bạn thực hiện cuộc một trong 6 số bị cấm thì cuộc gọi đó sẽ không được thực hiện)

- Nhấn phím MENU trên cùng ở giữa.
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "BASE UNIT SETUP".
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "CALL OPTIONS".
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "CALL RESTRICT".
- Nhấn phím "OK"
- Nhập vào số thứ tự máy con bị cấm gọi , nhấn "OK" .
- Chọn vị trí nhớ từ 1-> 6, nhấn "OK" .
- Nhập số điện thoại vào (tối đa 10 ký tự), nhấn "OK"
- Nhấn phím "☒" để thoát khỏi chương trình cài đặt.

16) Đăng kí máy con với máy mẹ (Đăng ký thêm được 5 tay con nữa)

- Nhấn phím MENU trên cùng ở giữa
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "HANDSET SETUP".
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "REGISTRATION" .
- Nhấn phím "OK" 2 lần .
- Nhấn và giữ phím "☎" trên máy mẹ khoảng 3 giây đến khi nghe tone đăng kí
- Chờ đến khi màn hình hiển thị " ENTER BASE PIN ", Nhập vào "0000" (Nếu đã thay đổi mã PIN thì nhập mã PIN mới vào)
- Nhấn phím "OK"

17) Hủy bỏ đăng ký máy con với máy mẹ

- Nhấn phím MENU trên cùng ở giữa
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "BASE UNIT SETUP".
- Nhấn phím "OK"
- Nhập vào "0000" (Nếu đã thay đổi mã PIN thì nhập mã PIN mới vào)
- Nhập vào "335"
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "CANCEL HANDSET".
- Nhấn phím "OK"
- Nhập số thứ tự máy con muốn xóa.
- Nhấn phím "OK"

- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "YES"
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "☒" để thoát khỏi chương trình cài đặt.

18) Liên lạc giữa 2 máy con (HS)

Máy con 1 (HS1) liên lạc với máy con 2 (HS2)

HS1:

- Nhấn phím "INT", "2" (Số thứ tự máy con)

HS 2:

- Nhấn phím "↵" để trả lời cuộc gọi
- Nếu muốn kết thúc cuộc gọi nhấn phím "☒".

19) Cách chuyển cuộc gọi giữa các máy con với nhau

Ví dụ : Máy con 1 chuyển cuộc thoại cho máy con 2

a) Chuyển cuộc gọi có liên lạc nội bộ.

* Máy con 1 :

- Khi đang thoại, nhấn phím "INT", sau đó nhấn tiếp số thứ tự máy con muốn chuyển (số 2).
- Cuộc thoại đã được giữ.
- Nếu máy con được chuyển cuộc gọi không trả lời, nhấn phím "INT" để lấy lại cuộc gọi đang giữ.
- Nếu máy con 2 đồng ý nhận cuộc thoại, nhấn phím "☒" để chuyển cuộc gọi đến cho máy con 2.

* Máy con 2 :

- Khi có chuông, nhấn phím "INT" hay "↵" để trả lời cho máy con 1.

b) Chuyển cuộc gọi không có liên lạc nội bộ.

* Máy con 1 :

- Khi đang thoại, nhấn phím "INT" sau đó nhấn tiếp số thứ tự của máy con muốn chuyển đến (số 2).
- Nhấn phím "☒" để chuyển cuộc gọi.

* Máy con 2 :

- Khi chuông reo, nhấn phím "↵" để trả lời cuộc thoại chuyển đến.
Nếu trong khoảng 30 giây mà máy con 2 không trả lời, máy con 1 sẽ đổ chuông và nhấn phím "↵" để lấy lại cuộc gọi đã chuyển.

c) Đàm thoại hội nghị (đàm thoại tay ba).

Hai người có thể cùng đàm thoại với cuộc gọi ngoài.

- handset 1 đang đàm thoại với cuộc gọi ngoài. Nhấn phím "INT"
- Sau đó nhấn phím "2" (tương ứng chuyển cuộc gọi cho tay con 2)
- tay con 2 đổ chuông, nhấn phím "↵" để trả lời cuộc gọi
- đồng thời trên tay con 1 nhấn phím "3" để chuyển sang chế độ đàm thoại hội nghị. Khi đó máy 1 và máy 2 sẽ đàm thoại được với cuộc gọi ngoài.

20) Chỉnh kiểu chuông khi có cuộc gọi đến hoặc khi liên lạc nội bộ

- Nhấn phím trên cùng bên phải .
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "HANDSET SETUP".
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "RINGER SETUP".
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "Ext Ringer" (Chuông khi có cuộc gọi đến) hoặc "Int Ringer" (Chuông khi liên lạc nội bộ giữa các máy con) .
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn kiểu chuông mong muốn (6 Kiểu chuông) .
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "☒" để thoát khỏi chương trình cài đặt.

21) Cách thay đổi mã PIN máy con

- Nhấn phím trên cùng bên phải .
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "HANDSET SETUP".
- Nhấn phím "OK"

- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "OTHER OPTION".
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "HANDSET PIN".
- Nhấn phím "OK"
- Nhập 4 số mã PIN cũ vào.
- Nhập 4 số mã PIN mới vào.
- Nhấn OK.
- Nhấn phím "☒" để thoát khỏi chương trình cài đặt.

22) Cách thay đổi mã PIN máy me

- Nhấn phím trên cùng bên phải.
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "BASE UNIT SETUP".
- Nhấn phím "OK"
- Nhập vào "0000" (Nếu đã thay đổi mã PIN thì nhập mã PIN mới vào)
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "OTHER OPTION".
- Nhấn phím "OK"
- Nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "BASE UNIT PIN".
- Nhấn phím "OK"
- Nhập 4 số mã PIN
- Nhấn OK.
- Nhấn phím "☒" để thoát khỏi chương trình cài đặt.

23) Tính năng ghi âm

a. **Bật tắt chế độ ghi âm**

- Nhấn phím "OK", nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "ANSWER SYSTEM".
- Nhấn phím "OK", nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "ANSWER ON" hay "ANSWER OFF"
- Nhấn phím "OK" để lưu

b. **Ghi âm lời chào**

- Thời gian ghi âm lời nhắn tối đa là 2 phút 30 giây
- Nhấn phím "OK" sau đó nhấn phím "▲" hoặc "▼" chọn mục "Answer system"
- Nhấn phím "OK", sau đó nhấn phím "▲" hoặc "▼" chọn mục "Record greeting"
- Nhấn phím "OK" để tay nghe cách miệng khoảng 20 cm và đọc rõ lời ghi chào vắng nhà
- Nhấn phím "OK" để lưu. Nhấn phím "☒" để thoát khỏi chương trình cài đặt.

c. **Nghe lại lời chào**

- Nhấn phím "OK", sau đó nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "ANSWER SYSTEM".
- Nhấn phím "OK" sau đó nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "play greeting"
- Nhấn phím "OK" để nghe lại. Sau đó nhấn phím "☒" để thoát khỏi chương trình

d. **Xoá lời chào vắng nhà**

- Nhấn phím "OK" sau đó nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "ANSWER SYSTEM".
- Nhấn phím "OK" sau đó nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "Erase Message".
- Nhấn phím "OK" nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "erase greeting"
- Nhấn phím "OK" để lưu, sau đó nhấn phím "☒" để thoát khỏi chương trình cài đặt.

e. **Chọn số hồi chuông ghi âm lời nhắn**

- Nhấn phím "OK", sau đó nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "ANSWER SYSTEM"
- Nhấn phím "OK" sau đó nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "Setting".
- Nhấn phím "OK" sau đó nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "Number of rings".
- Nhấn phím "OK" sau đó nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn số hồi chuông chuyển sang ghi âm

f. **Nghe lại lời nhắn**

- Nhấn phím "OK", sau đó nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "ANSWER SYSTEM"
- Nhấn phím "OK" sau đó nhấn phím "▲" hoặc "▼" để chọn mục "Play new Msg" hay Play all MSg"
- Nhấn phím "OK" để nghe lại.